






叶片马达选型表

型号	最高使用 压力MPa	最低转速 min ⁻¹	最高转速 min ⁻¹	额定扭矩 N·m												记述 页码
				50	100	200	300	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000		
25M	15.7	100	2600													N1-1
35M			2600													
45M			2600													
MHT24/32	14	10	400													N2-1
MHT50			350													
MHT70/90			300													
MHT150			250													多种扭矩 系列:
MHT190/250			200													
MHT380/500			200													
MHT750			100													
MHT1000			75													

叶片马达使用时的注意事项

- 安装

 - 用于安装马达的底座应当有足够的刚性。
 - 安装方向无限制。
 - 安装面的平面度及与轴之间的直角度应当在 0.025 mm 以内。
 - 安装面嵌合部请采用间隙配合方式。

●驱动方法

 - MHT 马达采用直接驱动方式，应当避免从外部施加轴向负载。
 - 如果** M 马达使用间接驱动方式时，请与本公司协商。
 - MHT 马达不能用于制动。如果** M 马达用于制动时，请与本公司协商。

●液压油与过滤

 - 请使用符合 JIS K 2213-2 种（添加）ISO VG32 ~ 68 规格的耐磨性液压油、或 SAE 用途区分为 SC、SD、SE 及 SF 级的曲轴箱油。不能使用柴油发动机机油。
 - 不能使用水·乙二醇类及磷酸脂类等阻燃性液压油。
- 请使用粘度在 13 ~ 54 mm²/s 范围内的液压油。另外，启动时允许最大粘度为 110mm²/s（** M 马达为 860 mm²/s）。
 - 请在入口油路或返回油路设置过滤粒度为 25 μm 以下的全量过滤器或 10 μm 以下的分流过滤器。