



### マグルミナンスに関するよくある質問

- **Q1 色温度の種類は?**  
標準品の色温度は4000Kとなります。  
3000K/5000Kの選択も可能です。ただし、間接照明の一部製品については5000Kの対応は不可となります。
- **Q2 調光器は何を使用したらいい?**  
調光器はPanasonic製ライトコントロール NQ21306でご使用いただけます。
- **Q3 調光器の信号方式は?**  
調光器の信号方式はPWM方式(信号線式)です。  
また、本製品の起動方式はLD-LVです。
- **Q4 製品によって調光できないものはある?**  
マグルミナンスの電源装置は調光・無調光併用型です。  
無調光でご使用の場合は、調光線を別途絶縁処理する  
必要がございます。
- **Q5 非常用照明はどのようなものが必要?**  
直接照明で建築基準法に適合またはJIL適合マークのある製品でなくてはなりません。
- **Q6 非常用照明1台につき外部電源1台必要?**  
器具1台につき電源1台が必要であるとは限りません。  
弊社で取り扱っている外部電源は電源1台につき器具4台までの接続が可能です。

【販売元】

**TOKYO KEIKI** 東京計器アビエーション株式会社

〒357-0041 埼玉県飯能市美杉台2-1-1  
Tel.042-971-6606 Fax.042-971-0582  
URL <https://www.tokyokeiki.jp/tka/>

● 製造元：東西電工株式会社



※商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更する場合があります。

マグルミナンスはMRI室に必要な性能を  
徹底的に追及し設計されたLED照明です。

MRI室  
対応  
LED 照明

**MAG  
LUMINANCE**  
マグルミナンスシリーズ

- MRI画像診断に影響しない低ノイズ設計
- 非磁性体仕様による吸着事故のリスク低減
- お好みの明るさに調節できる安定した調光機能

